

51. Zur Aktivierung der Gespannstabilisierung muss das Steuergerät der Bremsenelektronik neu codiert werden:

- Fahrzeug-Eigendiagnose
  - 03 Bremsenelektronik
  - aktuelle Codierzahl der Bremsenelektronik auslesen und auf den mitgelieferten weißen Aufkleber eintragen
    - 07 Steuergerät codieren
      - neue Codierzahl = alte Codierzahl + 16384
      - neue Codierzahl ebenfalls auf den mitgelieferten Aufkleber eintragen
    - 03 Stellglieddiagnose
      - „Weiter“ drücken,  $\Rightarrow$  Bremslichter am Fahrzeug werden angesteuert
      - Stellglieddiagnose abbrechen
- Kleben Sie den Aufkleber mit den Codierzahlen in das Heft „1.1 Serviceplan“ im Abschnitt "Sonstige Eintragungen der Werkstatt".

52. Zündung aus, Zündschlüssel abziehen, 1 Minute warten, Zündung an.

53. Codierung vom Steuergerät der Feststellbremse kontrollieren / ändern

- Fahrzeug-Eigendiagnose
  - 53 Feststellbremse
    - Fahrzeuge ohne AutoHold-Funktion: Codierzahl 11
    - Fahrzeuge mit AutoHold-Funktion: Codierzahl 12
      - 07 Steuergerät codieren
        - Codierzahl entsprechend Fahrzeugausstattung (mit/ohne AutoHold) eingeben.

54. Nach den bzw. anstelle der Codierungen muss eine Rückdokumentation über das Softwareversionsmanagements (SVM) wie folgt durchgeführt werden!

Geführte Fehlersuche mit dem Fahrzeugsystemtest starten

Funktions- Bauteilauswahl

- Softwareversionsmanagement
  - Um- / Nachrüstung auswählen
    - Im Prüfprogramm den erforderlichen Maßnahmecode eingeben (ggfs. im VW-Fachbetrieb erfragen)

55. **Alle:** Abschließend wie zu Beginn eine Systemabfrage über die „Geführte Fehlersuche“ durchführen und evtl. Fehlercodes löschen.

56. Die Anhängerfunktionen mit einem geeigneten Prüfgerät (mit Belastungswiderständen) oder mit einem Anhänger prüfen.

57. Ggf. Leitungsüberlängen zurückbinden, alle Leitungen mit Kabelbindern befestigen und alle ausgebauten Teile wieder einbauen.

58. Nur für 13-polige Anhängersteckdose: Über den 3-poligen Stecker für die Dauerplus-Vorbereitung können die Funktionen "Ladeleitung" und "Masse für Ladeleitung" nachgerüstet werden. Den Dauerpluserweiterungssatz können Sie im Fachhandel unter der Westfalia Artikelnummer 300 028 300 113 beziehen.